

## ••**•••((©)))**•• HEIDEMANN®

### ① Installationsanleitung:

Montagehöhe mindestens 2 m, Abdeckung des Gongs abnehmen und Unterteil mit zwei Schrauben gem. Abbildung senkrecht montieren. **A)** Anschluss nur an Klingeltransformator 8 V  $\sim$  / 1 oder 2 A oder **B)** mit Batterien 4 x 1,5 V LR14/Baby (nicht im Lieferumfang enthalten). Nicht direkt an 230 V  $\sim$  anschließen. Es können sowohl beleuchtete (nur bei Anschluss an Klingeltrafo) als auch unbeleuchtete Klingeltaster verwendet werden. Auf ausreichende Ausgangsleistung des Klingeltransformators achten = mind. 2 A bei Betrieb mehrerer Gongs.

# (B) Installation guidelines:

Mounting height min. 2 meters, Remove cover of chime and fasten bottom part vertically with two screws according to illustration. **A)** Connects only to bell transformer 8 V  $\sim$  /1 or 2 A or **B)** with batteries 4 x 1,5 V LR14/Baby (not included). Do not connect directly to 230 V  $\sim$ . Background illuminated (only when connected to bell transformer) as well as non-illuminated bell buttons may be used. Ensure bell transformer has enough output power = min. 2 A when operating several chimes.

#### • Instructions d'installation:

Hauteur minimum de montage 2 m, Enlever le couvercle du carillon et fixer la partie inférieure en position verticale, à l'aide de deux vis comme illustré sur la figure. A) Branchement sur transformateur de sonnette 8 V  $\sim$  / 1 ou 2 A ou B) fonctionnement sur piles 4 x 1,5 V LR14/Baby (pas compris dans la livraison). Ne pas brancher directement sur du 230 V  $\sim$ . Possibilité d'utilisation de boutons de sonnette illuminés (uniquement si branchement sur transformateur de sonnette) ou non. Veiller à ce que le transformateur de sonnette présente une puissance de sortie suffisante = min. 2 A pour le fonctionnement de plusieurs carillons.

#### Installatie-instructie:

Montagehoogte minimaal 2 m, deksel van de gong verwijderen en onderkant met twee schroeven vlg. de afbeelding verticaal monteren. **A)** Aansluiting alleen op een beltrafo 8 V  $\sim$  / 1 of 2 A of **B)** met batterijen 4 x 1,5 V. LR14/baby (niet meegeleverd). Niet direct aansluiten op 230 V  $\sim$ . Er kunnen zowel verlichte (alleen bij aansluiting op de beltrafo ) als onverlichte belknoppen worden gebruikt. Let op voldoende uitgangsvermogen van de beltrafo = min. 2 A bij gebruik van meerdere gongs.

# 

Altezza minima di montaggio 2m, Staccare la copertura del gong e montare verticalmente la parte inferiore con due viti, come rappresentato nella figura. A) Collegamento solo al trasformatore per suoneria 8 V  $\sim$  / 1 o 2 A o B) con batterie 4 x 1,5 V LR14/Baby (non contenuto nel volume di consegna). Non collegare direttamente a 230 V  $\sim$ . Possono essere usate sia tasti per suonerie illuminati (solo nel caso di collegamento al trasformatore per suoneria) che non illuminati. Fare attenzione a che il trasformatore per suoneria abbia una sufficiente potenza di uscita = minimo. 2 A nel caso di funzionamento di più gong.

# **SID** Navodilo za instalacijo:

Montažna višina naj bo najmanj 2 m. Pokrov gonga snemite in spodnji del z dvema vijakoma montirajte navpično v skladu s sliko. **A)** Priključitev na transformator za zvonec 8 V  $\sim$  /1 ali 2 A ali **B)** z baterijami 4 x 1,5 V LR14/Baby (niso vsebovane v obsegu dobave). Ne priključite direktno na 230 V  $\sim$ . Uporablja se lahko tako osvetljen (samo pri priključitvi na transformator za zvonec) kot tudi neosvetljen gumb za zvonec. Skrbite za zadostno izhodno moč transformatorja za zvonec = najmanj 2 A pri obratovanju več gongov.

## (HB) Upute za ugradnju:

Visina montaže najmanje 2 m. Skinite pokrov signalnog zvona i donji dio montirajte okomito s dva vijka - prema slici. A) Priključite samo na transformator zvona 8 V~/1 ili 2 A ili B) priključite s baterijom 4 x 1,5 V LR14/Baby (nije obuhvaćena opsegom isporuke). Ne priključujte direktno na 230 V~. Mogu se koristiti i osvijetljene (samo kod priključivanja na transformator zvona) i neosvijetljene tipke zvona. Pazite na dostatnu izlaznu snagu transformatora zvona, min. 2 A kod rada više zvona

# Kontakt • Contact • Contactgegevens • Contatti

B)



